

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЭКСТРАКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ,
модель НС-3026

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВАЖНО!!!

Это руководство содержит важные предупреждения и информацию.

ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ!

Инструкция по использованию:

1. Удостоверьтесь, что воздушный кран со стороны воздушного регулятора, закрыт.
2. Выберите из входящего в комплект поставки набора адаптеров для извлечения масла через щуп подходящий адаптер. Вставьте адаптер в канал щупа на агрегате, или опустите в емкость, из которой необходимо удалить жидкость.
3. Присоедините адаптер к рукоятке.
4. Подсоедините воздушную магистраль к аппарату НС-3026 удостоверьтесь, что давление находится в безопасном диапазоне.

Обратите внимание: безопасное давление должно быть установлено между 5~8 кг/см²!

Отрегулировать давление можно с помощью воздушного регулятора.

5. Откройте воздушный кран и начинайте работу.
6. По окончании работы закройте воздушный кран.
7. Слейте отработанную жидкость в специальную емкость.

Технические характеристики:

- Емкость резервуара – 30л
- Размеры - 530x280x180мм
- Вес – 2,78 кг

Разрешается применять с:

Отработанное масло, тормозная жидкость, антифриз, очистители

Не разрешается применять с:

Все виды топлива, ацетон, растворители и прочие технические жидкости

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец гарантирует качество поставляемого изделия.

Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства осуществляются путем бесплатного устранения неисправностей, возникших не по вине пользователя, либо замены изделия на исправное.

Срок действия гарантии прекращается в следующих случаях:

- наличие на корпусе и деталях изделия следов механических повреждений, коррозии, химического воздействия
- наличие на рабочих поверхностях задиров и следов ненормального износа
- наличие в остатках перекачиваемого материала механических примесей
- применение материалов, для работы с которыми изделие не предназначено
- отсутствие отметки продавца в паспорте и кассового чека

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Резервуар – 1 кмп
2. Шланг – 1 шт
3. Набор адаптеров для извлечения масла через канал щупа – 1 кмп.
4. Упаковка – 1 шт