## Тестер диагностический АСКАН-10

# Модуль АБС8 ГАЗ

### Руководство пользователя

1 Подключение тестера к автомобилю

1.1 Подсоедините диагностический кабель *АБС ГАЗ* к быстроразъемному соединителю тестера.

1.2 Подключите диагностический разъем к диагностической колодке АБС автомобиля.

ВНИМАНИЕ! Подключение тестера проводить при выключенном зажигании!

1.3 Включите зажигание. При этом включится подсветка дисплея тестера и на короткое время появится заставка, а затем главное меню тестера.

2 Тестирование системы управления

Для тестирования системы управления двигателем необходимо запустить диагностический модуль *АБС8* из пакета *ГАЗ*.

После запуска модуля на дисплее появится короткая заставка и после нее меню **РЕЖИМ.** 

▶РЕЖИМ ♠
Описание блока управл⊁
Параметры
Неисправности 🕨
Прокачка зидроазрезати
Тесты 🕨
Выход

Рис. 1 Меню РЕЖИМ

После появления меню **РЕЖИМ** должен подсветиться зеленый светодиод **LINK**. Если светится красный светодиод **ERROR**, проверьте правильности подключения диагностического кабеля и целостность цепи между колодкой диагностики и блоком управления.

Во всех режимах по кнопке *F1* доступна контекстная помощь.

Пункты меню РЕЖИМ:

**Описание блока управления** – просмотр идентификационных параметров, замена варианта кодирования, информация о диагностическом модуле;

Параметры – текущие параметры системы АБС;

*Неисправности* – текущие и сохраненные неисправности, стирание кодов неисправностей, сохранение неисправностей в памяти тестера для вывода на печать;

Прокачка гидроагрегата – прокачка гидроагрегата АБС;

Тесты – тесты системы АБС;

**Выход** – выход в предшествующее меню.

Расширенное описание режима можно получить, нажав клавишу F3.

2.1 Меню Описание блока управления показано на рис. 2.

)Описание БУ	-
ИДЕНТИМИКАЦИЯ ВАРИАНТ КОДИРОВАН О ПРОГРАММЕ	ия

Рис. 2 Меню Описание блока управления

Пункты меню Описание блока управления:

2.1.1 *ИДЕНТИФИКАЦИЯ* – показывает идентификационные параметры блока управления:

Название параметра	Пример вывода
Заводской номер блока	31633538015
Идентификатор производителя	0
Наименование системы	ABS8.0
Код блока управления	02 65 80 04 99
Код ПО	39841
Версия ПО	0100000
Вариант кодирования	Волга

2.1.2 **ВАРИАНТ КОДИРОВАНИЯ (Variant code)** – позволяет установить в ABS текущую рабочую модель автомобиля (процедура обязательна перед началом тестирования и эксплуатации).

Если процедура выполняется первый раз или после возникновения ошибки, в памяти блока управления будет записана ошибка 4551. После выполнения

установки текущей модели необходимо зайти в меню НЕИСПРАВНОСТИ и произвести Сброс кодов.

**ВНИМАНИЕ!** Выбор варианта кодирования, не соответствующего модели данного автомобиля, не допускается! Изменение варианта кодирования должно производиться только специалистом!

При первоначальном запуске функции **ВАРИАНТ КОДИРОВАНИЯ** значение текущей модели не установлено (рис. 3).



Рис. 3 Установка варианта кодирования

Для выбора модели нажмите *Enter* и выберите нужный вариант из предложенного списка моделей (рис. 4).

▶▶модель	÷
Волга	
Соболь Газель	

Рис. 4 Список моделей

При успешном выполнении на дисплее будет выведена надпись рис. 5.



Рис. 5 Выбор модели

Для подтверждения выбора нажмите Enter

2.1.3 О ПРОГРАММЕ – сведения о программном модуле (рис. 6).



Рис. 6 Сведения о программе

3

2.2 Меню **ПАРАМЕТРЫ** – показывает общий список параметров. Список разбит на страницы. В верхней строке находится информация о названии и номере текущей страницы и количестве страниц. Вид страницы параметров приведен на рис. 7.



Рис. 7 Страница параметров

Для перехода на другую страницу нажмите кнопку Сили Э.

По нажатию кнопки *F3* на дисплей выводится расширенное название параметра.

Для вывода на экран графика параметра выберите нужный параметр и нажмите кнопку *F2*.

В режиме динамического просмотра нажатием кнопки *Enter* можно остановить построение графика в какой-либо характерной точке. При этом нажатие кнопок *O* и *O* дает возможность просмотреть графики остальных параметров на странице, остановившиеся в этой же точке. Продолжение построения графика осуществляется повторным нажатием кнопки *Enter*.

Вернуться в окно параметров можно нажатием кнопки *Esc*.

Для сохранения страницы параметров для вывода на печать нажмите *Shift+F2* (см. *На печать…*).

Модуль отображает следующие параметры:

Страница	Дисплей	Расширенное наименование (F3)	Ед. изм
Датчики	V перед. лев.	Скорость переднего левого колеса	км/ч
Датчики	V перед. прав.	Скорость переднего правого колеса	км/ч
Датчики	V задн. лев.	Скорость заднего левого колеса	км/ч
Датчики	V задн. прав.	Скорость заднего правого колеса	км/ч
Датчики	U питания	Напряжение в сети питания электронного блока	В
Статус 1	Лим. скор.	Статус ограничителя скорости ВКЛ/ВЫКЛ/ плох. (байт состояния не	вкл/выкл

Страница	Дисплей	Расширенное наименование (F3)	Ед. изм
		корректен или не сохранен корректно)	/плох.
Статус 1	Клапан отсеч. ПЛ	Состояние клапана отсечки переднего левого колеса	есть/нет
Статус 1	Клапан сброса ПЛ	Состояние клапана сброса переднего левого колеса	есть/нет
Статус 1	Клапан отсеч. ПП	Состояние клапана отсечки переднего правого колеса	есть/нет
Статус 1	Клапан сброса ПП	Состояние клапана сброса переднего правого колеса	есть/нет
Статус 1	Клапан отсеч. ЗЛ	Состояние клапана отсечки заднего левого колеса	есть/нет
Статус 1	Клапан сброса ЗЛ	Состояние клапана сброса заднего правого колеса	есть/нет
Статус 2	Клапан отсеч. ЗП	Состояние клапана отсечки заднего правого колеса	есть/нет
Статус 2	Клапан сброса ЗП	Состояние клапана сброса заднего правого колеса	есть/нет
Статус 2	Стоп-сигнал	Состояние выключателя стоп-сигнала	есть/нет
Статус 2	Мотор насоса	Состояние мотора насоса	есть/нет
Статус 2	Реле клапана	Состояние реле клапана	есть/нет
Статус 2	Заполнение	Статус заполнения. Может принимать значения	
		- ОК – заполнение завершено с	/He UK
		положительным результатом;	/не зак
		- не ОК – заполнение завершено с отрицательным результатом;	/стат
		- не зак – заполнение не завершено;	/плох
		- стат – гидроагрегат в состоянии	
		ПОСТАВКИ;	
		или не сохранен корректно.	

# 2.2 Меню НЕИСПРАВНОСТИ

Блок управления АБС имеет встроенную систему самодиагностики, которая охватывает как сам блок управления, так и большинство входных и выходных сигналов системы АБС.

Считать текущие и сохраненные ошибки, сбросить ошибки, сохранить информацию о неисправностях для последующего вывода на печать можно через меню НЕИСПРАВНОСТИ. Вид окна *НЕИСПРАВНОСТИ* показан на рис. 8.



Рис. 8 Меню НЕИСПРАВНОСТИ

2.2.1 **ТЕКУЩИЕ ОШИБКИ.** Позволяет считать из блока управления коды текущих неисправностей и провести их расшифровку. Окно **ТЕКУЩИЕ ОШИБКИ** показано на рисунке 9.

Тек.ошибки	
коð: <b>4040</b>	1/1
НЕКОРРЕКТНЫЙ СИГЇ ЦЕПИ ДАТЧИКА СКОГ ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГІ КОЛЕСА	НАЛ РОСТИ О

Рис. 9 Окно ТЕКУЩИЕ ОШИБКИ

В верхней строке выводится заголовок окна, под ним строка с двумя значениями:

- КОД выводится цифровой код неисправности;
- 1/1 показывает порядковый номер неисправности/общее число неисправностей в системе.

В следующих строках выводится описание неисправности на русском языке.

Сбросить неисправности из окна ТЕКУЩИЕ ОШИБКИ можно нажатием кнопки F3.

Сохранить неисправности для вывода на печать можно нажатием кнопок Shift+F2.

Тестер позволяет отображать следующие неисправности:

Код ошибки	Статус	Описание ошибки
C0035	1	Неисправность цепи датчика скорости переднего левого колеса – некорректный сигнал
C0035	2	Неисправность цепи датчика скорости переднего левого колеса – ошибка линии
C0040	1	Неисправность цепи датчика скорости переднего правого колеса – некорректный сигнал
C0040	2	Неисправность цепи датчика скорости переднего правого колеса – ошибка линии

Код	Статус	Описание ошибки
C0045	1	Неисправность цепи датчика скорости заднего левого колеса – некорректный сигнал
C0045	2	Неисправность цепи датчика скорости заднего левого колеса – ошибка линии
C0050	1	Неисправность цепи датчика скорости заднего правого колеса – некорректный сигнал
C0050	2	Неисправность цепи датчика скорости заднего правого колеса – ошибка линии
C0060		Неисправность цепи переднего левого соленоида или мотора 1 АБС
C0065		Неисправность цепи переднего левого соленоида или мотора 2 АБС
C0070		Неисправность цепи переднего правого соленоида или мотора 1 АБС
C0075		Неисправность цепи переднего правого соленоида или мотора 2 АБС
C0080		Неисправность цепи заднего левого соленоида или мотора 1 АБС
C0085		Неисправность цепи заднего левого соленоида или мотора 2 АБС
C0090		Неисправность цепи заднего правого соленоида или мотора 1 АБС
C0095		Неисправность цепи заднего правого соленоида или мотора 2 АБС
C0098		Неисправность основного реле (перегрев)
C0110	3	Неисправность цепи мотора насоса – некорректный запуск
C0110	4	Неисправность цепи мотора насоса – некорректная остановка
C0121		Неисправность цепи реле клапана
C0161		Неисправность цепи переключателя тормоза ABS/TCS
C0245		Некорректный сигнал датчика скорости колеса
C0245	5	Некорректный сигнал датчика скорости колеса – основной отказ
C0550		Сбой ЭБУ
C0551		Модель автомобиля – ошибка EEPROM или неверное значение
C0800	0	Низкое напряжение бортсети
C0800	1	Высокое напряжение бортсети

2.2.2 СОХРАНЕННЫЕ ОШИБКИ. Позволяет считать из блока управления коды сохраненных в памяти блока управления неисправностей и провести их расшифровку. Окно СОХРАНЕННЫЕ ОШИБКИ аналогично окну ТЕКУЩИЕ ОШИБКИ (рис. 10).



# Рис. 10 Окно СОХРАНЕННЫЕ ОШИБКИ

Сбросить неисправности из окна СОХРАНЕННЫЕ ОШИБКИ можно нажатием кнопки **F3**.

Сохранить неисправности для вывода на печать можно нажатием кнопок Shift+F2.

2.2.3 СТИРАНИЕ ОШИБОК - стирание сохраненных кодов неисправностей.

2.2.4 **НА ПЕЧАТЬ** – тестер позволяет сохранить сохраненные коды неисправностей для последующего вывода их на печать. Для этого выберите пункт меню **НА ПЕЧАТЬ...** и нажмите **Enter**.

2.3 Меню **Прокачка гидроагрегата АБС (Repair bleed)** позволяет провести прокачку гидроагрегата АБС. Прокачка проводится в 4 этапа – прокачка левого заднего колеса, прокачка левого переднего колеса, прокачка правого переднего колеса, прокачка правого заднего колеса. Прокачка проводится на стоящем автомобиле.

Перед прокачкой гидроагрегата необходимо провести прокачку тормозной системы обычным способом. Во время прокачки гидроагрегата необходимо открыть клапан прокачки, соответствующий прокачиваемому каналу гидроагрегата, и производить нажатия на педаль тормоза.

Для прокачки войдите в меню **Прокачка гидроагрегата** (рис.11), выбирайте этапы прокачки в следующей последовательности:

- прокачка левого заднего колеса,
- прокачка левого переднего колеса,
- прокачка правого переднего колеса,
- прокачка правого заднего колеса.



Рис. 11 Прокачка АБС

Выберите этап прокачки, нажмите *Enter.* На дисплее появится окно, отображающее текущее состояние теста (рис. 12)



Рис. 12 Текущее состояние теста

Для старта процедуры прокачки нажмите **F2**.

При успешном завершении прокачки тормозного механизма колеса с помощью тестера ACKAH-10, на дисплее выводится сообщение (рис. 13). Следует продолжать прокачку с помощью педали до удаления воздуха из гидропривода.



Рис. 13 Сообщение о прокачке

По окончании прокачки с помощью педали нажмите *Enter.* Состояние изменится на *Завершен* (рис. 14).



Рис. 14 Тест завершен

В случае неуспешного завершения теста сообщение рис. 13 не выводится, в строке состояние выводится соответствующее сообщение.

При успешном проведении теста в правильной последовательности (сначала левое заднее колесо, затем левое переднее, затем правое переднее и правое заднее), на дисплее появится сообщение (рис. 15), в разделе *Параметры* статус параметра *Заполнение* изменяется на *ОК*.



Рис. 15 Успешное завершение теста

2.4 Меню Тесты позволяет провести тест проверки правильности
подключения трубопроводов и работоспособности клапанов гидроагрегата
и тест проверки качества сигналов датчиков скорости.

2.4.1 Тест Проверка правильности подключения трубопроводов и работоспособности клапанов гидроагрегата проводится в 4 этапа – Проверка переднего левого канала, Проверка переднего правого канала, Проверка заднего левого канала и Проверка заднего правого канала (рис. 16).

▶▶Проверка АБС Проверка переднезо левозо канала	ľ
Проверка переднезо правозо канала	
Проверка заднего левого канала	

### Рис. 16 Тест ПРОВЕРКА АБС

Перед проведением данного теста необходимо установить проверяемую ось автомобиля на тормозной стенд, включить его и произвести торможение. Активируйте проверку одного из колес проверяемой оси и следуйте указаниям на дисплее тестера (рис. 17).

АКТЮАТОРЫ
Haжmute: Enter - старт
TECTA, ESC - ONAUO O MEHM
L

Рис. 17 Выполнение теста АБС

В процессе выполнения данной проверки одновременно включаются электродвигатель насоса, закрывается клапан отсечки и открывается клапан сброса гидроагрегата выбранного колеса. При этом должно произойти снижение тормозной силы на выбранном колесе, что будет свидетельствовать о правильности подключения трубопроводов.

Через 250 мс отключится клапан сброса, зафиксировав при этом снижение тормозной силы в тормозном механизме.

Еще через 400 мс выключится клапан отсечки, что должно привести к восстановлению прежней величины тормозной силы. Еще через 2000 мс должен выключиться электродвигатель насоса.

Проведите проверку для другого колеса проверяемой оси.

Аналогично проведите проверку для другой оси автомобиля.

В случае неуспешного прохождения теста в меню *Неисправности* появится соответствующая информация.

2.4.2 Тест **Проверка датчиков скорости** позволяет провести проверку качества сигналов датчиков скорости.

Перед проведением данного теста необходимо установить проверяемую ось автомобиля на тормозной стенд и включить его. Выберите тест, для старта теста нажмите *F2*. На дисплее в строке состояние будет выводится текущее состояние теста (рис. 18).

# Проверка дат.скор. Состояние: Выполнение

Рис. 18 Состояние выполнения теста

По окончании теста на дисплее будут выведены минимальная и максимальная скорость, измеренная датчиками скоростей всех колес. Для просмотра всех результатов используйте клавиши **О О**.